

MAGNETIC CAMPING KIT

# flexiMAGS.

[www.fleximags.de](http://www.fleximags.de)



SCAN ME



## Montagehinweis für den magnetischen Duschvorhang

Gummierte Magnete und Untergrund mit einem weichen Tuch reinigen.



Magnetische Duschkopf-Halterung schräg halten und über die untere Magnetkante ansetzen.



Gestänge durch den Hohlraum des Duschvorhangs fädeln. Beide flexi-Mags-Magnete anschrauben.



Gestänge zusammenfügen und mit der Stellschraube fixieren



Duschvorhang mit den Magneten am Van befestigen - schräg ansetzen, Magnete langsam anziehen lassen.



Duschvorhang mit den eingnähten Magneten an der Karosserie fixieren



Duschkopf durch das Fenster nach draußen führen, in Halterung einstecken



Viel Freude mit eurer Dusche! Zum abnehmen genau andersherum vefahren: Magnete nach unten kippen und abziehen.



### Bitte beachten:

Befestigung mit 2 superstarken Magneten Ø88mm. Für drinnen und draußen geeignet!  
Die Gewindestangen an den gummierten Magneten sind aus verzinktem Stahl und können bei permanentem Außeneinsatz Rost ansetzen.

Beim Entfernen von der Haftfläche bitte beachten: leicht nach unten oder oben kippen, dann lösen sich die Magnetsysteme am Besten von der Haftfläche - nicht ziehen!  
Achten Sie darauf, dass der Untergrund / die Karosserie und Magnete vor dem Ansetzen sauber sind, um Ihren Lack nicht zu beschädigen! Schadensersatzansprüche für Folgeschäden durch unsachgemäße Benutzung werden explizit ausgeschlossen.

**Duschvorhang nur bei geparktem Fahrzeug ansetzen, während der Fahrt abnehmen!**